



GENESIS

Nichoirs
FABRIQUÉS EN IRLANDE

Wildcare
Fournisseur européen pour l'écologie

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION D'UN NICHOTR GENESIS POUR MARTINETS

1. SANTÉ ET SÉCURITÉ ✓ Les nichoirs pour martinets sont montés à 5 mètres du sol. Il est dangereux d'utiliser des échelles à cette hauteur. ✓ NE JAMAIS utiliser une ou plusieurs échelles pour essayer d'installer un nichoir GENESIS pour martinets. ✓ Toujours utiliser une plateforme élévatrice ou une nacelle pour l'installation d'un nichoir GENESIS pour martinets. ✓ Obtenez de l'aide : n'essayez pas de monter le nichoir tout seul. ✓ Portez un équipement de protection individuelle approprié. ✓ Veuillez utiliser les outils électriques et les outils à main aux fins pour lesquelles ils ont été conçus. ✓ Pensez à votre SANTÉ ET SÉCURITÉ à chaque étape de l'installation d'un nichoir GENESIS pour martinets.	2. CONTENU DU PRODUIT Ce produit vous sera livré avec : 2 supports de fixation en aluminium 2 boulons en acier inoxydable en saillie de 10 mm 2 écrous à ailettes SS 10 mm 4 vis à béton de 6 mm - Ce feuillet d'instructions - Un sachet de plumes 3. SE FAMILIARISER AVEC LE NICHOTR 1. Posez le nichoir sur le sol avec les trous d'entrée face à vous. Ceux-ci sont spécifiquement dimensionnés pour éviter que d'autres espèces (c.-à-d. les étourneaux) ne prennent le contrôle du nid. 2. À droite et à gauche, le nichoir possède des plaques d'extrémité avec un trou percé dans chacune d'elles et un boulon monté. LES CAMÉRAS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES ET VÉRIFIÉES AU SOL L'ACCÈS AUX NICHOTRS N'EST AUTORISÉ QUE PENDANT LA BASSE SAISON - D'OCTOBRE À MARS - DE CHAQUE ANNÉE. IL EST ILLÉGAL DE MODIFIER UN NICHOTR PENDANT LA PÉRIODE DE REPRODUCTION 4. OUTILS NÉCESSAIRES : 1. Un crayon taillé 2. Une perceuse avec adaptateur de vis à béton monté 3. Une mèche à béton de 6 mm 4. Un niveau à bulle 5. Un ruban à mesurer	5. INSTRUCTIONS DE MONTAGE 1. Chaque nichoir est livré fini et préassemblé. 2. Déballiez le nichoir et jetez le plastique dans un centre de recyclage. 3. Sortez les vis à béton du sachet de plumes. 6. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 1. Sur le mur, marquez l'endroit où le nichoir doit être installé : cela doit correspondre au centre de la position finale du nichoir. 2. Le haut du nichoir indique TOP, assurez-vous que ce côté est vers le haut. 3. Placez le nichoir dans la bonne position contre le mur - avec les supports en place. 4. De chaque côté du nichoir, tracez une marque contre le mur à l'endroit où le nichoir se termine. 5. Retirez le nichoir. Les deux lignes sont maintenant visibles, ainsi que les positions des supports. 6. Positionnez les supports dans la zone indiquée sur les lignes. La partie où les vis murales traversent le support doit se trouver derrière le nichoir. 7. Marquez les trous des supports et percez un trou de 6 mm dans le mur pour chaque vis. Vérifiez que le niveau est droit avant de percer le 2^{ème} support. 8. Réglez le couple de serrage de la perceuse à un niveau élevé (pas au maximum) et vissez les vis dans les murs à travers les supports. 9. Glissez le nichoir dans le support de gauche puis courbez le support de droite pour permettre au nichoir d'entrer. 10. Vissez les écrous à ailettes sur les boulons, sans les serrer.	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (suite) 11. Placez le nichoir contre le mur du mieux possible. 12. Serrez les deux écrous à ailettes aussi fermement que possible. 13. Vérifiez que le nichoir est toujours bien en place. 14. L'installation est à présent terminée. 15. Si un boîtier audio est nécessaire, veuillez contacter Wildcare pour obtenir les instructions.
---	--	---	--