

INSTRUCTIONS MISE À JOUR FIRMWARE – SM MINI ET SM MINI BAT

1. Connectez-vous à votre compte [Wildlife Acoustics Account](#). Si vous n'en avez pas vous devrez en créer un.

<https://www.wildlifeacoustics.com/account/downloads/sm-mini>

2. Accédez à Ressources > Téléchargements > SM Mini > Afficher

3. Téléchargez le dernier firmware 2.9

Ensuite, suivez les instructions ci-dessous :

- Retirez toutes les piles de l'enregistreur pendant au moins 5 minutes
- Pendant ce temps, utilisez l'outil de formatage de l'association SD ([formatting tool](#)) pour exécuter un formatage rapide sur n'importe quelle carte SD
- Il est recommandé de reformater chaque carte SD avant chaque utilisation
- Enregistrez le dernier firmware sur cette carte SD
- Après 5 minutes d'arrêt de l'enregistreur, NE PAS insérer les piles, mais insérer la carte SD et mettre l'interrupteur d'alimentation sur ON.
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche Fonction, et tout en maintenant le bouton enfoncé, insérez des piles alcalines neuves ou 18650 (si vous utilisez le couvercle de la batterie Li-ion). Vous devriez voir le voyant de la carte SD clignoter en vert, vous pouvez alors relâcher le bouton de fonction.
- Après une séquence d'activité des voyants verts, les quatre voyants doivent clignoter en vert.